

BR 212/143 (Tillig)

Die nächste E-Lok stand vor meinem Inbetriebnahme - Bw und wartete auf den Einbau eines Decoders.
Dank der Vereinheitlichung bei Tillig ist bei dieser Lok die neue Universalplatine mit Stecker nach NEM 651 eingebaut.
Somit ist die Sache ein Kinderspiel:

- Gehäuse abnehmen
- Entstöreinsatz nach oben herausbrechen (Platine bleibt eingebaut)
- Dec einstecken und fertig!

Leichter geht´s nicht!

Bilder

